

# X Watch M

## Manual de utilizare

### 1.Introducere



#### 1.1 Detalii produs

**Buton power:** Power on/off, on/off display, revenire la meniul principal.

**USB:** Incarcare/Transfer date.

**Touch Screen:** Fiecare functie a dispozitivului va fi afisata pe ecranul tactil al smartwatch-ului. Puteti intra in Home Screen apasand butonul Power. Pentru a vedea meniul “ceas”, apasati acelasi buton Power. Cadranel ceasului poate fi schimbat apasand usor pe displayul dispozitivului. Glisand de sus in jos ecranul principal puteti intra in functiile rapide ale dispozitivului, respectiv : mod avion, muzica prin bluetooth, ajustarea luminozitatii.

Home screen :



Interfata meniu:



Pentru a schimba interfata dispozitivului, apasati usor pe ecran.

## 1.2 Specificatii ceas:

Name	X-Watch M
LCD	1.2inch round screen
Display	Touch screen, resolution : 240*240
CPU	MT6261
Frecventa	GSM 850/900/1800/1900MHz
Memorie	32Mb+32Mb
Baterie	280mAh
Bluetooth	BT3.0
Pedometru	Support
Monitorizare somm	Support

## 2. Utilizare rapida

### 2.1 Descarcare aplicatie

Descarcati aplicatia Fun-Run folosind qr codul sau, puteti sa o descarcati direct de pe marketplace.



### 2.2 Instalare aplicatie

Dupa instalarea aplicatiei o sa identificati o iconita la fel ca cea din imaginea alaturata.



#### 2.2.1 Utilizarea Aplicatiei

Deschideti aplicatia si lasati notificarile asa cum sunt.

Pentru a adauga noi functii, intrati in aplicatie si selectati Fun Run.

**Nota :** Va rugam, sa nu inchideti functia bluetooth atunci cand vizualizati o notificare. Altfel va fi afectata sincronizarea dintre dispozitiv si telefon.

### 2.3 Conexiune Bluetooth si sincronizare

Conditie : Asigurati-va ca functia bluetooth este activata.

Conexiune: Intrati in aplicatia bluetooth, si selectati numele telefonul dumnevoastra pentru a conecta dispozitivele.

Odata sincronizate dispozitivele, se pot utiliza toate functiile ceasului cu succes.

## 3.Informatii de baza

### 3.1 Apeluri

Introduceti numarul de telefon si apelati.

### 3.2 Mesaje

Sincronizati ceasul cu telefonul pentru a vizualiza mesajele.

### 3.3 Inregistrare apeluri

Puteti vizualiza din smartwatch toate apelurile pierdute, efectuate sau primite.

### **3.4 Contacte**

Sincronizati contactele din telefon cu cele de pe ceas.

### **3.5 Bluetooth**

Lasati functia bluetooth activa pentru a se putea realiza conexiunea intre smartphone si ceas.

### **3.6 Apeluri bluetooth**

Sincronizati telefonul cu ceasul, pentru a putea efectua apeluri.

### **3.7 Notificari**

Notificarile primite pe telefon (sms, apel pierdut, mesaje whatsapp, notificari facebook, etc) vor fi afisate si pe ecranul ceasului.

### **3.8 Remote Camera**

Utilizati de la distanta camera telefonului prin functia "remote camera".

### **3.9 Player muzical**

Puteti asculta muzica preferata, ascultand melodiile salvate in propriul telefon. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, este necesara activarea functiei Bluetooth.

### **3.10 Anti pierdere**

Cu ajutorul functiei anti lost a ceasului, va puteti gasi smartphone-ul.

### **3.9 Setari**

In setarile ceasului va puteti seta ora, data, limba, afisajul preferat.

### **3.10 Pedometru**

Pedometrul masoara numarul pasilor efectuati, distanta parcursa, viteza de deplasare si numarul caloriilor consumate.

**Nota: Daca doriti sa reveniti la meniul principal, nu este necesar sa opriti pedometrul. Trebuie doar sa apasati butonul de power.**

### **3.11 Monitorizare somn**

Pentru a observa calitatea somnului, este necesar sa purtati ceasul in timp ce dormiti si sa aveti functia Monitor Sleep activata.

### **3.12 Sedentary Remind**

Puteti selecta un anumit interval de timp zilnic, in care ceasul sa va reaminteasca de reluarea exercitiilor fizice.

*Nota: Nu puteti utiliza functiile reminder sedentarism, pedometru si monitorizarea somnului in acelasi timp.*

### **Alte informatii utile:**

Incarcati dispozitivul complet inainte de al utiliza.

Timp necesar pentru incarcarea complete a ceasului este de 2 ore.

Utilizati accesoriile originale ale dispozitivului.

Dispozitivul se va deconecta, daca distanta fata de telefon va fi prea mare.

In cazul in care ceasul se deconecteaza, va rugam sa il conetati din nou la telefon.

Pentru a vedea numele persoanei care va apeleaza, este necesar sa sincronizati agenda telefonului cu ceasul.

Cand ascultati muzica, anumite melodii nu o sa aiba numele afisat. Acest lucru este normal datorita softurilor diferite folosite de cele 2 dispozitive.

## **4. Posibile probleme in momentul utilizarii :**

4.1 Nu reusiti sa deschideti ceasul?

Tineti apasat in jur de 4 secunde pe butonul Power.

4.2 Ceasul se inchide singur?

Baterie este descarcata. Reincarcati dispozitivul .

4.3 Timp de utilizare prea scurt?

Bateria nu a fost incarcata complet.

4.4 Cesul nu se incarca?

Durata bateriei se reduce in timp.

Verificati ca nu cumva cablul usb sa fie deteriorat.

Verificati daca ati introdus corect cablul.

4.5 Nu apare pe ecranul ceasului numele celui care va apeleaza?

Ati uitat sa sincronizati agenda in momentul conexiunii telefonului cu ceasul.

4.6 Apelul efectuat se intrerupe in timpul convorbirii?

Dispozitivele se afla la distanta prea mare unul fata de celalalt.

***Daca intampinati probleme de functionare ale ceasului X-Watch M, va rugam sa ne contactati :***

**Departament Tehnic Evolio :**

**Telefon:** +4021.300.2003

**Adresa E-mail:** [suport@evolio.ro](mailto:suport@evolio.ro)

**Adresa Service Evolio:** Str. Grigore Cobalcescu nr. 39, sector 1, Bucuresti -statie de metrou Izvor -tramvai 44 si 24 statia Ostasilor

**Program service Evolio:** Luni-Vineri 09:00 - 17:00

## Declaratie de conformitate

Televoice Grup S.R.L., cu sediul în București, strada Grigore Cobalcescu, nr. 39, Sector 1, București, RO15005294, J40/11378/2002, declarăm pe propria răspundere că produsul Evolio X-Watch M , comercializat în România sub:

**Marca: Evolio;**

**Model: X-Watch M;**

**Nume comercial: Ceas inteligent;**

Ca echipamentele electrice si electronice puse pe piata de compania noastra respecta prevederile urmatoarelor acte normative: Hotararea nr. 1022/2002, H.G. 497/2003 (privind compatibilitatea electromagnetica), H.G. 457/2003, modificata prin Hotararea1514/2003 (privind asigurarea securitatii utilizatorului de echipamente electrice de joasa

tensiune) precum si toate actele normative incidente, H.G. 992/2005 (privind limitarea utilizarii substantelor periculoase), H.G. 448/2005 (privind prevenirea producerii de deseuri de echipamente electrice si electronice) si Directivele UE 2002/95/CE, 1999/5/EC.

Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde, mentionate in anexa II a H.G. 88/2003: EN 62479:2010, EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328. Toate documentele justificative ale evaluarilor primite de la producator, sunt depozitate la sediul companiei noastre.

Produsul are aplicat marcajul CE.

Garantia produselor se asigura in conformitate cu O.G. 21/1992, Legea 449/2003, Legea 296/2004 si O.U.G 174/2008, privind protectia consumatorului.

Liviu Nistoran



